## **Pelletsofen** Kurzanleitung; Original-Anleitung im weissen Schubladenmöbel

Pellets einfüllen, einschalten.

Links vom Display sind die Bedientasten für die Heizstufe (Normalbetrieb: 2), rechts für die Zieltemperatur.

Jeden Tag einmal den Ofen ausschalten und

- 1. den zweiteiligen Brenntopf herausnehmen und sanft ausklopfen (achtung, heiss!).
- 2. Ggfs. die Löcher des Brenntopfes mit dem kleiderbügelartigen Haken (rechts an der Wand) freimachen.
- 3. Die Asche im Brennraum absaugen. Dazu unbedingt den kleinen, speziellen Aschesauger im Réduit benutzen, auf keinen Fall den Kärcher. Hin und wieder mal leeren, in den Komposter oder die Wiese.
- 4. Den Brenntopf wieder schön satt einlegen.

Bitte soviel Pelletssäcke hinterlassen, wie zu Beginn des Aufenthaltes angetroffen wurden, mindestens deren 3.

Pellets kaufen: es gibt gute und schlechte. Die guten sind von heller Farbe und relativ lang, die schlechten sind dunkel und / oder kurz. Bitte nur in Ausnahmefällen, wenn es keine andere hat, von den schlechten kaufen.

Die AGIP-Tankstelle rechts, kurz vor der Brücke Ausgangs San Bartolomeo in Richtung Diano Marina hat meistens beiderlei. Auch Lallo Gas ist zu empfehlen: Beim Kreisel unten in San Bartolomeo links Richtung Cervo und vor der Brücke gleich wieder rechts, im Block am Fluss. Und ansonsten in den "Self"-"Bricco"- und Bennet-Filialen.

